

Puristusmittataulukko

Termoplastiset-, Paineenmittaus-, Jarru-,
Kuumapesuri- ja Keskusvoiteluletkut

LETKUTYYPPI	KO KO	02	03	04	05	06	08	10	12	16
	TUUMAA	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
OL7 SAE 100 R7	Holkki 8P4010 Ei kuorita		8P-03	8P-04	8P-05	8P-06	8P-08	8P-10	8P-12	8P-16
			11,5	14,0	16,2	18,6	22,5	25,6	28,7	36,2
OL8 SAE 100 R8	Holkki 8P-/1PP4010 Ei kuorita	8P-02	8P-03	1PP-04	1PP-05	1PP-06	1PP-08		1PP-12	1PP-16
		9,3	11,6	14,4	16,6	19	23,5		29,6	38,6
MT1 Ylitt. SAE 100 R7	Holkki 8P4010 Ei kuorita	8P-02	8P-03	8P-04	8P-05	8P-06	8P-08	8P-10	8P-12	8P-16
		9,3	11,5	14,1	16,0	18,3	21,6	26,5	29,7	36,0
Paineenmittausletku 6400 Halk. 2mm	Holkki 801.**.*** Ei kuorita	801.**.***								
		7,2								
Jarruletku SAE J1402 Pi-jarruletku	Holkki 3P-/2PT4010 Ei kuorita					2PT-06	3P-08			
						21,5	24,5			
Teflonletku TF Suora sisäputki	Holkki TF4010 Ei kuorita			TF-04		TF-06	TF-06	TF-10	TF-12	TF-16
				14,7		18,1	21,8	22,8	29,3	38,2
Kuumapesurinletku HP 250	Holkki 1C4010 Ei kuorita				1C-05	1C-06	1C-08			
					16,7	19,5	22,6			
Kuumapesurinletku HP 400	Holkki 1C4010 Ei kuorita			1C-04	1C-05	1C-06				
				16,1	17,7	20,4				
Keskusvoiteluletku E4 Halk. 5/32"	Holkki P4-M Ei kuorita	P4-M								
		9,3								

HOLKIN
TYYPPI

PURISTUS-
MITTA

Arvot ovat ohjeellisia. Virheettömän tuloksen takaamiseksi on syytä mitata liittimen reiän supistuma tulkkisarjan avulla.